

MULTIPRO™ 80W AC/DC MULTI-CHEMISTRY CHARGER MANUEL D'UTILISATION



(LOS9637)

Votre Chargeur de Batterie CA/CC Multi-Chemistry Losi® 80W dispose en standard des capacités suivantes :

- Nombre d'éléments (cell) de batterie Li-Ion/Li-Po/Li-Fe de 1 à 6 éléments pris en série
- Nombre d'éléments (cell) de batterie NiCd/NiMH de 1 à 15 éléments
- Tension pour batterie Pb de 2 à 24V
- Déchargeur intégré de 10 W
- Electronique d'équilibrage intégrée
- Protections contre un court-circuit, une surtension, une inversion de polarité, une tension d'entrée trop faible et une température excessive
- Mode de Stockage (Storage) et de charge Rapide (Fast charge)
- Données batterie utilisateur, enregistrement et chargement d'un maximum de 10 profils de batterie
- Affichage LCD bleu 2 x 16 caractères
- Embase banane d'alimentation en sortie à codage couleur, câbles d'alimentation en sortie
- Ventilateur de refroidissement interne avec grille de protection
- Plage de température de service : de 0 °C à +50 °C au maximum
- Respecte les normes de l'environnement IP33CW, IK07

Les exigences minimales posées à l'ordinateur pour l'utilisation du logiciel inclus : Système d'exploitation Microsoft® Windows XP® ou Windows Vista®, lecteur de CD capable de lire un mini-CD et un port USB 2.0.

Microsoft® Windows XP® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Futaba est une marque commerciale déposée de la Futaba Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha Corporation of Japan

REMARQUE

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, Inc. Veuillez, pour une bibliothèque produits bien à jour, faire un tour sur horizonhobby.com et cliquez sur l'onglet d'aide (support) de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques

Les termes suivants servent, dans toute la documentation des produits, à désigner différents niveaux de blessures potentielles lors de l'utilisation de ce produit:

REMARQUE: Procédures, qui si elles ne sont pas suivies correctement, créent une probabilité potentielle de dégâts matériels physiques ET un risque faible ou inexistant de blessures.

ATTENTION: Procédures, qui si elles ne sont pas suivies correctement, créent une probabilité potentielle de dégâts matériels physiques ET un risque de blessures graves.

AVERTISSEMENT: Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, créent un risque de dégâts matériels physiques, de dégâts collatéraux et un risque de blessures graves OU créent un risque élevé de blessures superficielles.

MODE D'EMPLOI DE VOTRE CHARGEUR

ECRANS D'AUTOTEST ET DE SÉLECTION DE PROGRAMME

Lors de la mise en fonction du chargeur, il s'exécute un certain nombre d'autotests et l'écran affiche la marque du chargeur et son numéro de modèle. Une fois les autotests terminés, le chargeur affiche un autre écran (l'information affichée peut varier).

LOSSI
LOSS9637

Appuyez sur la touche Mode pour passer de l'un des 7 écrans de menu principaux au suivant et allez à l'écran PROGRAM SELECT Li-Ion (ou Li-Po) BATT (SÉLECTION PROGRAMME BATTERIE Li-Ion (ou Li-Po)). C'est dans ce menu que vous définissez les paramètres de charge d'une batterie au lithium standard.

A NOTER: Le type de batterie au lithium choisi (Li-Po, Li-Ion ou Li-Fe) C'est dans le menu de l'USER SET (RÉGLAGE UTILISATEUR) qui s'affiche sur cet écran. Selon les besoins, modifiez le type de batterie au lithium par le biais du menu USER SET (RÉGLAGE UTILISATEUR) (écran Li.V TYPE (TYPE TENSION Li)).

LiPo CHARGE
4.6A 22.2V(6S)

B **C** **D**
LI 35 2.0A 12.59V
BAL 022:43 01082
F **E**

A. Un pack de batterie Li-Po est en cours de charge/équilibrage Li BAL (LITHIUM BALANCE)

B. Le pack de batterie comporte 3 éléments montés en série 3S (3 SERIE)

C. Le taux de charge est de 2.0A (2.0 A = 2000 mAh)

D. La tension appliquée actuellement à la batterie est de 12.59V (12,59 V)

E. Le taux de charge actuel de la batterie est de 10.82 mA

F. Il s'est écoulé depuis le démarrage du processus de charge, 22:43 (22 minutes et 43 secondes)

On peut, en cours de charge, appuyer sur la touche Dec pour faire apparaître à l'écran différents messages de paramètres au nombre desquels: End Voltage (Tension Finale), Capacity Cut-off (Capacité selon Capacité), Safety Timer setting (Paramètre Minuterie de Sécurité), Temperature Cut-off (Capacité selon Température) et Input Power Voltage (Tension d'Alimentation en Entrée). Appuyez sur la touche Inc pour faire apparaître la charge de chaque cellule et sur la touche Dec pour revenir à l'écran du Moniteur de Charge. Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (ou de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)).

4.20 4.20 4.20
0.00 0.00 0.00

CHARGE

ATTENTION: Les menus du programme de charge LiPo / Li+ / Li-Ion doivent UNIQUEMENT être utilisés pour la charge et la décharge de packs de batteries au lithium. La charge d'autres types de batteries en utilisant les programmes de charge Li peut entraîner des risques d'endommagement de la batterie voire même du chargeur lui-même.

ATTENTION: Si, dans la charge, le(s) pack(s) de batteries chauffent(ont) ou mettent(ent) à feu, débranchez immédiatement la batterie et interrompez le processus de charge sachant que les batteries peuvent prendre feu ou provoquer des dégâts collatéraux et des blessures.

Appuyez sur la touche Mode pour revenir au menu principal, appuyez ensuite à nouveau sur la touche Mode jusqu'à ce que vous voyiez apparaître l'écran de PROGRAM SELECT LiPo BATT SÉLECTION DE PROGRAMME DE BATTERIE LiPo.

A NOTER: Assurez-vous que c'est bien le type de batterie au lithium correct qui s'affiche pour la batterie que vous voulez charger. En cas de non-correspondance, modifiez le paramétrage de type de batterie au lithium dans le menu USER SET (RÉGLAGE UTILISATEUR) (écran Li.V TYPE).

ATTENTION: Tenez compte également du nombre d'éléments dans le sens que comporte le pack de batterie (tel que, par exemple, 2S, 3S, 4S, etc.) sachant que la tension du pack en cours de charge aura un effet sur le courant de charge afin de ne pas dépasser la limite maximale de puissance en sortie du chargeur, à savoir 150 watts. L'utilisation d'un taux de charge qui ne soit pas compatible avec les capacités de batterie mentionnées plus haut peut entraîner un endommagement ou un dysfonctionnement du chargeur ou des batteries. Appuyez sur la touche Enter pour aller à l'écran CHARGE, afin de régler



R: 3SER S: 3SER
CONFIRM ENTER

Précautions et avertissements liés à la sécurité

AVERTISSEMENT : L'absence de précautions lors l'utilisation du produit et le non-respect des conditions et directives suivantes peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, des problèmes électriques, une chaleur excessive, un incendie, des dégâts matériels ou des blessures.

- En cours d'utilisation, ne jamais laisser l'alimentation, le chargeur et la batterie sans surveillance.
- Ne jamais essayer de charger de pack de batterie hors d'usage, endommagé ou humide.
- Ne jamais essayer de charger un pack de batteries constitué de batteries de types différents.
- Ne jamais permettre à des enfants de charger les packs de batteries.
- Ne jamais charger les batteries dans un endroit extrêmement chaud ou froid ni les exposer à la lumière directe du soleil.
- Ne jamais charger une batterie si le câble a été coincé ou mis en court-circuit.
- Ne jamais connecter plus d'un pack de batteries à ce chargeur à la fois.
- Ne jamais brancher le chargeur si le câble a été coincé ou mis en court-circuit.
- Ne jamais brancher le chargeur à une batterie de voiture de 12 V, moteur de la voiture tournant.
- Ne jamais essayer de démonter le chargeur ni utiliser un chargeur endommagé.
- Ne jamais connecter votre chargeur simultanément à une source d'alimentation CA et à une source d'alimentation CC.
- Ne jamais intervertir les câbles du positif (+) et du négatif (-).
- Ne jamais brancher le connecteur d'entrée (entrée CC) à une alimentation alternative (CA).
- Ne toujours utiliser que des batteries (accus) rechargeables prévues pour ce type de chargeur.
- Toujours inspecter la batterie avant de la charger.
- Toujours garder la batterie à bonne distance de tout matériau thermosensible qui pourrait chauffer.
- Surveiller la zone de charge en permanence et toujours avoir un extincteur à portée de main.
- Toujours interrompre le processus de charge immédiatement si la température de la batterie devient trop élevée au toucher ou qu'elle se met à changer de forme (gonfle) en cours de charge.
- Toujours commencer par connecter les câbles de charge au chargeur, puis à la batterie pour éviter tout court-circuit entre les câbles de charge. Lors du débranchement, procédez dans l'ordre inverse.
- Toujours veiller, lors de la connexion, à respecter la polarité des câbles positif rouge (+) et négatif noir (-).
- Toujours déconnecter la batterie une fois la charge terminée et, entre deux charges, laisser le temps au chargeur de refroidir.
- En cas de mauvais fonctionnement du produit, toujours interrompre immédiatement tous les processus et contacter Horizon Hobby.



A noter : Pas représenté à l'échelle. Certains câbles ne sont pas représentés. Certains connecteurs ne sont pas représentés.




GUIDE DE PROGRAMMATION

Appuyez sur la touche Mode (K) pour passer d'un écran de menu principal à un autre ou pour revenir à ces écrans de menu principal en venant d'un écran de sous-menu. Appuyez sur la touche Entrer (H) pour entrer dans les sous-menus pour un réglage de paramètre, l'enregistrement de changements de valeur(s), ou pour démarrer les processus de charge de batterie choisis.

Appuyez sur la touche Dec (I) ou Inc (J) pour passer d'un écran de sous-menu à un autre ou pour modifier (Dec = Decrease = Diminuer ou Inc = Increase = Augmenter) les valeurs affichées à l'écran.




toucher Entrer et réglez les paramètres de charge en fonction des besoins. Appuyez sur la touche Entrer et maintenez-la enfoncée (pendant l'ordre de 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran change et que la séquence complète de charge/decharge démarre. Une fois qu'il est démarré un cycle de charge (ou de décharge), le chargeur vérifie l'état de la batterie et si tout est OK, la charge démarre. Des informations s'afficheront sur l'écran LCD (les infos peuvent varier):



Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)). Appuyez sur la touche Entrer pour voir différentes messages de paramètres sur l'écran LCD, au nombre desquels: End Voltage (Tension Finale), Capacity Cut-off (Capacité selon Capacité), Safety Timer setting (Paramètre Minuterie de Sécurité), Temperature Cut-off (Coupe selon Température) et Input Power Voltage (Tension d'Alimentation en Entrée). Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)).

Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)). Appuyez sur la touche Entrer pour aller à l'écran NiMH CHARGE (CHARGE NI-MH). Ce programme permet de faire subir au pack de batterie une série de cycles de charge/décharge. Une décharge cyclique des packs NiMH peut se traduire par une augmentation de la capacité et un rajeunissement (ré génération) de batteries négligées. La capacité de décharge et la tension de pack moyenne vous permettent de comparer des batteries afin d'obtenir la durée de fonctionnement la plus longue et le maximum de puissance.




Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)). Appuyez sur la touche Entrer pour voir différentes messages de paramètres sur l'écran LCD, au nombre desquels: End Voltage (Tension Finale), Capacity Cut-off (Capacité selon Capacité), Safety Timer setting (Paramètre Minuterie de Sécurité), Temperature Cut-off (Coupe selon Température) et Input Power Voltage (Tension d'Alimentation en Entrée). Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)).

Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)). Appuyez sur la touche Entrer pour aller à l'écran NiCd CHARGE (CHARGE NiCd). Ce programme permet de faire subir au pack de batterie une série de cycles de charge/décharge. Une décharge cyclique des packs NiCd peut se traduire par une augmentation de la capacité et un rajeunissement (ré génération) de batteries négligées. La capacité de décharge et la tension de pack moyenne vous permettent de comparer des batteries afin d'obtenir la durée de fonctionnement la plus longue et le maximum de puissance.




Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)). Appuyez sur la touche Entrer pour voir différentes messages de paramètres sur l'écran LCD, au nombre desquels: End Voltage (Tension Finale), Capacity Cut-off (Capacité selon Capacité), Safety Timer setting (Paramètre Minuterie de Sécurité), Temperature Cut-off (Coupe selon Température) et Input Power Voltage (Tension d'Alimentation en Entrée). Le chargeur émet un signal pour indiquer que le processus de charge (de décharge) est terminé (si tant est que Buzzer (avertisseur sonore) soit paramétré sur ON (ACTIF)).



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ TOURNER LA PAGE SVP

Décharge (Discharge)

Appuyez sur la touche Inc pour aller à l'écran NiCd CHARGE (CHARGE NiCd) afin de vérifier la capacité du pack de batterie en le déchargeant à son niveau de tension minimale et en mesurant le courant au cours de la décharge du pack. Il est possible de paramétriser la valeur du courant de décharge entre 0.1 et 5.0 A (0,1 et 5,0 A). Il est possible de paramétriser la valeur de la tension de décharge en mode AUTO ou à une valeur comprise entre 0.1 et 25.0 V (0,1 et 25,0 V).



Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur du courant de décharge (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur du courant de décharge
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur de décharge et la valeur de tension de décharge (Réf. B) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER le niveau de la tension de décharge
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur de la tension

Cycle

Appuyez sur la touche Inc pour aller à l'écran NiCd CYCLE (CYCLE NiCd) afin d'en faire sortir automatiquement le pack de batteries une série de cycles de charge/décharge en utilisant ce programme. Une décharge/un cycle des packs Ni-Cd peut se traduire par une augmentation de la capacité et un rajeunissement (réégénération) de batteries négligées. La capacité de décharge et la tension de pack moyenne vous permettent de comparer des batteries afin d'obtenir la durée de fonctionnement la plus longue et le maximum de puissance. Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut, procédez de la manière suivante:



- Appuyez sur la touche Enter pour que le type de cycle (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour faire passer le type de cycle à CHG>DCHG ou DCHG>CHG (CHARGE-DÉCHARGE ou DÉCHARGE-CHARGE)
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer votre choix et le nombre de cycles (Réf. B) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER le nombre de cycles entre 1 et 5
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur de nombre de cycles

Appuyez sur la touche Inc pour aller à l'écran NiCd DISCHARGE (DÉCHARGE NiCd).

BATTERIES Pb (Pb BATTERIES)


Appuyez sur la touche Mode pour passer de l'un des 7 écrans de menu principaux au suivant et allez à l'écran PROGRAM SELECT Pb BATT (SÉLECTION PROGRAMME BATTERIE Pb). C'est dans ce menu que vous définissez les paramètres de charge d'une batterie Pb (au plomb) standard.

ANOTER: Modifiez tout autre réglage de batterie Pb en fonction des besoins dans les sous-menus du menu USER SET (RÉGLAGE UTILISATEUR).

ATTENTION: Il ne faut utiliser les menus du programme de charge Pb EXCLUSIVEMENT pour la charge et la décharge de packs de batteries Pb (plomb-acide ou plomb-acide scellée). La charge d'autres types de batteries en utilisant les programmes de charge Pb peuvent entraîner des risques d'endommagement de la batterie même du chargeur lui-même.

La nature d'une batterie Acide-Plomb ou Acide Plomb Scellée est très différente de celles des batteries au Lithium, NiMH ou Ni-Cd. Le courant de sortie d'une batterie Pb est plus élevé que celui des autres batteries compte tenu de leurs capacités. A cela s'ajoute que les batteries acide-plomb ne peuvent pas être chargées à un courant dépassant le 1/10ème de leur capacité. Prenons un exemple: une batterie acide-plomb de 5000 mAh ne peut pas être chargée à un taux (tension courante) supérieur à 0,5 A. Veillez SVP, pour de plus amples détails sur les caractéristiques de charge et de décharge de votre batterie, vous référer aux informations ayant trait à la charge fournis par le fabricant de la batterie.

CHARGE BATTERIE Pb (PB BATTERY CHARGING)
Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour choisir l'un des programmes de charge Pb tels que CHARGE ou DISCHARGE (CHARGE ou DÉCHARGE). Assurez-vous que le branchement de votre batterie est correct. Appuyez sur la touche Enter et réglez les paramètres de charge en fonction des besoins. Appuyez la touche Enter et maintenez-la enfoncée pendant l'ordre de 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran change et que la séquence de contrôle de la batterie/décharge démarre. Une fois qu'il est démarré un cycle de charge (ou de décharge), le chargeur vérifie l'état de la batterie et si tout est OK, la charge démarre.



Une fois que le profil de la batterie est enregistré, le chargeur revient à l'écran PROGRAM SELECT SAVE DATA (SÉLECTION PROGRAMME ENREGISTREMENT DONNÉES).

Entrez dans le menu SAVE DATA (ENREGISTREMENT DONNÉES) et créez de nouveaux profils de batterie ou appuyez sur la touche MODE pour aller à d'autres options.




Utilisez ce menu pour régler le niveau de la tension de crête (Deltal Peak) auquel cessera la charge d'un pack de batteries NiMH. La valeur D.Peak peut être réglée entre 5 mV/élément (5mV/Cell) et 20 mV/élément (20mV/Cell). En règle générale, 8 mV/élément (8mV/Cell) est une valeur parfaitement convenable dans le cas de batteries NiMH.

Si l'on opte pour une valeur trop élevée de ce paramètre, on court le risque de surcharger la batterie. Si l'on choisit une valeur trop faible pour ce paramètre, le chargeur ne chargera pas la batterie à sa pleine capacité. Pour choisir une autre valeur que le paramètre par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de la tension de la crête
- Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer la valeur et le numéro de profil de la batterie [01] clignote
- Appuyez sur la touche Enter et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes au minimum jusqu'à ce que l'écran passe au menu CHARGE

Reglez les paramètres CHARGE que vous voulez energer dans le profil de la batterie. Référez-vous aux instructions de réglage de paramètres de type de batterie pour plus d'informations.

Appuyez sur la touche Inc pour aller à d'autres paramètres de la batterie tels que les paramètres de charge, de fast charge, de storage, de charge ou cycle (charge/équilibrage, charge rapide, stockage, décharge ou cycle) nécessaires pour le profil de batterie dans le profil de batterie, appuyez sur la touche Enter et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes au moins jusqu'à ce que l'écran affiche SAVE... (ENREGISTREMENT...).



Une fois que le profil de la batterie est enregistré, le chargeur revient à l'écran PROGRAM SELECT SAVE DATA (SÉLECTION PROGRAMME ENREGISTREMENT DONNÉES).

Entrez dans le menu SAVE DATA (ENREGISTREMENT DONNÉES) et créez de nouveaux profils de batterie ou appuyez sur la touche MODE pour aller à d'autres options.




Utilisez ce menu pour régler le niveau de la tension de crête (Deltal Peak) auquel cessera la charge d'un pack de batteries Ni-Cd. La valeur D.Peak peut être réglée entre 5 mV/élément (5mV/Cell) et 20 mV/élément (20mV/Cell). En règle générale, 10mV/élément (10mV/Cell) est une valeur parfaitement convenable dans le cas de batteries Ni-Cd.

Si l'on opte pour une valeur trop élevée de ce paramètre, on court le risque de surcharger la batterie. Si l'on choisit une valeur trop élevée pour ce paramètre, le chargeur ne chargera pas la batterie à sa pleine capacité. Pour choisir une autre valeur que le paramètre par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de D.Peak
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer cette valeur

4. SENSIBILITÉ NI-CD (TENSION DE CRÈTE) (NI-CD SENSITIVITY (PEAK VOLTAGE))



Utilisez ce menu pour régler le niveau de la tension de crête (Deltal Peak) auquel cessera la charge d'un pack de batteries Ni-Cd. La valeur D.Peak peut être réglée entre 5 mV/élément (5mV/Cell) et 20 mV/élément (20mV/Cell). En règle générale, 10mV/élément (10mV/Cell) est une valeur parfaitement convenable dans le cas de batteries Ni-Cd.

Si l'on opte pour une valeur trop élevée de ce paramètre, on court le risque de surcharger la batterie. Si l'on choisit une valeur trop élevée pour ce paramètre, le chargeur ne chargera pas la batterie à sa pleine capacité. Pour choisir une autre valeur que le paramètre par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de D.Peak
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer cette valeur

5. TEMPÉRATURE DE BATTERIE DE COUPURE (BATTERY CUT-OFF TEMPERATURE)



Utilisez ce menu pour paramétrer une température de batterie de coupure; cette précaution pouvant éviter un endommagement de la batterie par arrêt du processus de charge lorsque la batterie atteint sa température limite. Il est possible d'utiliser le chargeur en combinaison avec un capteur de température monté à même la batterie (capteur connecté au port du capteur à 3 broches) pour surveiller la température de la batterie au cours du processus de charge. Il est possible de paramétriser la température entre 20 et 80°C (20 à 80 °C, 68 à 176 °F). Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche pour que ON (ACTIF) ou OFF (INACTIF) (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour ACTIVER (ON) ou DÉSACTIVER (OFF) le bipe lors d'une action sur une touche
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer le paramétrage et la valeur de la température (Réf. B) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour mettre la coupure sur ON (ACTIF) ou OFF (INACTIF)
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer le paramétrage et la valeur de la température (Réf. B) clignote

Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur de courant de charge


Charge

Appuyez sur la touche Enter pour aller à l'écran Pb CHARGE (CHARGE Pb) afin de régler les paramètres de charge de la batterie Pb.

Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur de courant de charge

6. SÉLECTION PROGRAMME RÉGLAGE UTILISATEUR (PROGRAM SELECT USER SET) (12):



Appuyez sur la touche Mode pour passer de l'un des 7 écrans de menu principaux au suivant et allez à l'écran USER SET PROGRAM-> (PROGRAMME-> RÉGLAGE UTILISATEUR). Utilisez ce menu pour régler la programmation en fonction des besoins de la charge.


7. DURÉE ATTENTE (REFROIDISSEMENT BATTERIE) (WASTE (BATTERY COOL-DOWN) TIME)



Utilisez ce menu pour régler la durée d'attente (waste = temps perdu) de chacune des étapes d'un cycle. Lors d'un cycle d'une batterie chargée, déchargée et recharge à nouveau, la batterie s'échauffe; il est nécessaire, pour cette raison, de paramétrier un intervalle d'attente lors de chacune des étapes du processus pour avoir la certitude que la batterie et le chargeur sont revenus à la température ambiante avant de passer à l'autre étape du cycle. La durée par défaut est de 1 minute, mais il est possible de régler la durée entre 0 et 60 minutes. Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur de tension (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de la tension de coupure
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur

8. CHARGE GOUTTE À GOUTTE (TRICKLE-CHARGING)



Utilisez ce menu pour sélectionner le type de batterie au lithium: LiPo (Lithium Polymère), LiI (Lithium-Ion) ou LiFe (Lithium-Fe), ouvert d'autres écrans de batteries au lithium.

ANOTER: Le type de batterie au lithium choisi (Li-Po, Li-Ion ou Li-Fe) lors de l'étape USER SET (RÉGLAGE UTILISATEUR) s'affiche sur cet écran.

9. MINUTER DE SÉCURITÉ (SAFETY TIMER)



Utilisez ce menu pour paramétrier une limite de durée du test d'une batterie. Utilisez ce menu pour régler la durée-limite de charge d'une batterie. Une fois un cycle de charge démarre, une horloge intégrée dans le chargeur, un minuteur, enregistre le temps de charge écoulé. Si la fonction de minuterie de sécurité a été ACTIVÉE (ON), le chargeur interrompt le processus de charge une fois qu'a été atteinte cette durée-limite pour éviter tout risque d'endommagement par surcharge de la batterie. Cette valeur de durée est paramétrable entre 10 et 720 minutes. Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche pour que ON (ACTIF) ou OFF (INACTIF) (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour ACTIVER (ON) ou DÉSACTIVER (OFF) cette fonction
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer le paramétrage et la valeur du courant de charge
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de la durée
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur

10. CONTRÔLE BIP ET SIGNAL BUZZER (BEEP AND BUZZER SOUND CONTROL)



Utilisez ce menu pour activer (ON) une limite de capacité à laquelle le chargeur interrompt la charge d'une batterie. Lors du démarquage d'un cycle de charge, le chargeur empêche la capacité de la batterie. Si la fonction de coupure en capacité est ACTIVÉE (ON), le chargeur interrompt la charge lorsqu'il est atteinte la limite de capacité afin d'éviter tout risque d'endommagement de la batterie. Il est possible de paramétriser une capacité entre 10 et 50 000 mAh.

REMARQUE: Tenir compte également du nombre d'éléments en série qui compose le pack de batterie (tel que, par exemple, 2S, 3S, 4S, 5S...) sachant que la tension du pack en cours de charge aura un effet sur le courant de charge afin de ne pas dépasser la limite maximale de puissance en sortie du chargeur, à savoir 150 watts (1-5 A pour un pack 2S, 10 A pour un pack 3-4S, 1-2 A pour un pack 5-6S). L'utilisation d'un taux de charge qui ne soit pas compatible avec les capacités de batterie mentionnées plus haut peut entraîner un endommagement ou un dysfonctionnement du chargeur ou des batteries.

Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche pour que ON (ACTIF) ou OFF (INACTIF) (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour ACTIVER (ON) ou DÉSACTIVER (OFF) le compteur de capacité
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer le paramétrage et la limite de capacité (Réf. B) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la limite de capacité
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur

11. COUPURE TENSION ALIMENTATION ENTRÉE FAIBLE (INPUT POWER LOW VOLTAGE CUT-OFF)



Utilisez ce menu pour paramétriser une limite de tension continue (DC) en entrée afin qu'il y ait déclenchement d'une alarme lorsque la tension tombe en dessous de la valeur de coupure. La valeur de la tension déclenchant l'alarme peut être paramétrée librement entre 10.0 et 11.0V. Pour choisir une autre valeur que la paramètre par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur de tension (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la valeur de la tension de coupure
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur

12. RÉTRO-ÉCLAIRAGE (BACK-LIGHT)



Utilisez ce menu pour régler la luminosité de l'écran LCD à une valeur comprise entre 0 et 100% (100% est la valeur par défaut). Pour choisir d'autres valeurs que les paramètres par défaut:

- Appuyez sur la touche Enter pour que la valeur (Réf. A) clignote
- Appuyez sur la touche Dec ou Inc pour DIMINUER ou AUGMENTER la luminosité de l'écran
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Enter pour enregistrer la valeur

				Type de batterie

</tbl